1. Atome und Isotope

Atoms sind die kleinsten Bausteine der chemischen Elemente; bestohen aus Atomsern und Elektrenenhülle; im Atomsern Protonen (positiv geladen, Anzahl bestimmend für chem. Verhalten des Elemente) und jieutronen (elektrisch neutral, Anzahl kann für ein chem. Element verschieden sein, bestimmend für die physikalischen Eigenschaften).

Isotope sind Atome des gleichen chem. Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl (Beispiel Uran: 92 Protonen, 143 Neutronen oder 146 N., Massenzahl = Anz. der Protonen & Anz. d. Neutronen - Angabe zur Kennzeichnung des Isotops: Uran-235 bzw. Uran-238).

Coi der Spaltung schwerer Atomkerne wird ein Teil der in den Kernen gebundenen "Kernenergie" frei (Wärme, Strahlung). Die entstehenden Spaltprodukte sind radioaktiv, d.h. wandeln sich unter Abgebe von Strahlung in andere Atomkerne um (insgesamt im Reaktor mehrere Hundert Spaltprodukte).

3. Halbwortzeit

Die H. gibt an, nach welcher Zeitdauer von einer bestimmten Menge radioaktiver Atome die Hälfte zerfallen ist. Beispiele: Isotop: Strontium-90 Jod-131 Cäsium-137 Krypton-65 Plutonium-239 HWZ: 29 Jahre 8 Tage 30 Jahre 11 Jahre 24 000 Jahre

4. Arten	radioaktiver Strablung Kennzeichnung	Reichweite im	rel. biol.
Alpha-6.	Atomkerne des Elements	Gewebe / notioning	wirkung (Ge-
4	Helium (2 Prot., 2 Neutr.	bis 0,1 Yes m	fährdung)
•	elektr. 2fach pos. geladen)		20
Beta-S.	Elektronen (kl. Teilchen,	einige 7cm	
	einfach neg. geladen)	Milliceter	1
Gamma-S.	Shnlich Röntgenstrahlen,	einige 100 Zentimeter (1277)	
	praktisch massalos	Zentimeter (4277)	1
Neutronen	ungeladene Teilchen	einige	
- 77	William Co.	Zentimeter	10

5. Messung radioaktiver Belastung gemessene Größe Angabe

Radioaktivität Anzahl der radioakt. 1 Becgerel (Bq)
Zerfälle pro Masse, = 1 Zerfall pro Sakunde

pro fläche usw.
Energiedosie Angabe der Energiemenge, 1 Gray (Gy)

die ein bestrahlter Kör- = 1 Joule pro Kilogramm

MaSeinheit

per aufnimmt

Aquivalentdosis Berschnung der biol. Ge- 1 Sievert (Sv) fährdeng aus der Energie- = 1 Gy x ROW

dosis (Ed. x rel. biol. (1 Sv = 100 rem -alte

Wirkung } Maßeinheit-)

6. Wichtige Reaktortypen

a) Druckwasserseaktor
Im Reaktordruckgefäß findet die Kernspaltung unter Wärmeentwicklung
statt. Wasser durchströmt unter Druck den Reaktorkern (kein Verdampfen). Es dient gleichzeitig als Moderator, um die energiereichen
"schnellen" Neutronen aus dem Kernzerfall abzubremsen) und als Kühlmittel zum Abführen der Wärme. Diese wird durch einen Wärmetauscher
auf das Wasser eines zweiten Kreislaufs übertragen.

Der dort entstehende Dampf treibt Turbinen und Generatoren zur Stromerzeugung an. Erst das Kühlwasser eines dritten Kreislaufes geht in die Umwelt (fluß. See, Kühlturm).

by Schneller Brutreaktor
Der SBR ist unverzichtbar für die Rohstoffsicherung des Kernenergiezeitalters. Die beim Kernzerfall entstehenden "schnellen" Meutronen
werden nicht gebremst. So dringen sie in die Atomkurne des normalerweise nicht spaltbaren Uran-238 ein (werden "eingefangen"). In
mehreren Kernumwendlungen entsteht daraus Flutonium-239, das epaltbares Material für herkömmliche Reaktoren daratellt - das Spaltmaterial Plutonium wird "erbrütet". Als Wärmeüberträger dient in den
ersten beiden Kreisläufen flüssiges Natriummetall.

7.8. Technische Daten zu sowjetischen Druckwasserreaktoren in der DDR

%. lechnis	che Daten zu Bow	SETTEMBER DECKMAR	sellegy for all the del pol
		(Lubmin)	WWER-1900 (Stendal)
Leistung	ω elektrisch ⊶ Wärme	440 PW 1375 PW	1 000 MV 3 000 MV
Wirkungegr	ad	29.7 %	31,5 %
Arbeitedru	ck	125 atm	160 stm
Kühlwassertemperatur		267 °C	288 °C
Reaktor- Druckgefäß) Höhe) Durchmesser	11,2 m 3,6 m	10,8 m 4,2 m
Brannetoff	Urandioxid Uranmenge	42 t	55 t
spaltbares	Brennstäbe U~2 35	43 974 47 2,8 %	867
Bußere Sicherheitsbarriere		Naškonden- sationegeb.	Volldruckcontainment

- 26 Lander 400 Rembetoren = 4000 Jahre Betriebzzeit
- 1966 Rheinsberg entes KKW in JOR
- an Kernfusion forschen SU, USA, Fapau
- Houshalte 1980 11,7% Auteil der Househalte om 1986 13,0% Gesam tonergiesent weuch
- KKW-Normalbetrieb: 1. Kveislauf hohe Radioaktivität, venchleppt sich bis in 3. Kreislauf in geringerer Konzentration
- Warmeenergie = Just 3/4 des EncryTererbrouchs
- stochastische Schäden Häufigkeit des Strahleneupfanges erhöht stebs Quantrum im Körper, Empfang ist unansläschlich
- Horicherung Wasser 1 Strand - 8 Flowze - 200
- Fod 131 BRII ein Livoumen angekommen Schilddrise (Mitch)

 Kisochenmousk,

 Blut

 Kuochen, Lunge, Leber
- von Berghan his Endlagerung mit einkalkuliertem Unfall treisebang von Ractioaktiwhit bei KW 200 mal größer als bei Kohlekraftwerk gleicher Listung
- Energie triger 34 % Univanollungsrevlust 2,2 % Tromsport - a Lagerverlust 23 % Nitzenergie

· Likeratur:

BT-Taschenlevikon "Hadioceletitetet"
Enzyklopädie > Struktur d. Materie <
Linduer > Itom - u. Komphysik <
Spilakermann > Kemenergie <


% Schäden durch redicaktive Strahlung

nichtstochastische Schäden (an der bestrahlten Person selbst; hohe Strahlungsdosen; Schwellwert; akute-Strahlenkrankheit)

- stochastasche Schäden (mit statistischer Wahrscheinlichkeit auftretende Spätschäden; niedrige Strahlungsdosen; kein Schwellwert; z.B. Krebserkrankungen, Erbechäden in den Folgegenerationen)

16. Gesamtkomplex bei der Anwendung der Kernenergie

- bei ökonomischen, ökologischen und sozialen Betrachtungen die Verträglichkeit aller Teilschritte beachten)



- die Pfeile kennzeichnen die notwendigen Transporte von radioaktivem Material

10. Was gegen Kernenergie spricht

(unter ökonomischen und technischen Gesichtspunkten ist die Nutzung der Kernenergie möglich)

• Umwelt wird radioaktiv belastet - das Unfallrisiko der Kerntechnik ist schwer kalkulierbar- wichtige Fragen zum Gesamtkomplem sind bisher ungelöst (Schneller Brutræktor, Wiederaufarbeitung, sichere Abfallendlagerung) - Verbreitung ziviler Kerntechnik birgt Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen - Kernenergie erfordert weltweit friedliche und gesellschaftlich stabile Zustände - Lasten (z.B. Abfallproblems) werden auf kommende Generationen verlagert - auch die Kernenergiezukunft ist sehr teuer - geeignete Standorte für Kernkraftwerke sind rar (Kühlwasser, dichte Besiedlung)

des nächsten Jahrhunderts vollständig allein durch Kernenergie

C)

28

decken wollen (Elektroenergie und Wärme) - wie viele Kern-Kraftwerke mit je 1000 MW elektrischer Leistung müßten wir bis dahin bauen und in Betrieb nehmen (1 Megawatt = 1000

B) 12

Kilowatt)?

A) 79